
Battery (P100)
R,50.0
C0192-1
C0045-1
B,50.0D
C1661-1
12.0 Volts
R,50.0
(PETROL)
C1641-1
(DIESEL)
Starter motor (M101)
R,50.0
C0178-1
R,35.0
SJ1
Engine control module (ECM) (D131)
CAN OUT+
C0411-B4 SR,0.75 C2273-16 C2274-16 YN,MAPAD SJ176
CAN OUT -
C0411-B3 UR,0.75 C2273-15 C2274-15 YB,MAPAD SJ177
(DIESEL)
Generator (M100)
C0034-1
B+ ALT CON
C0053-2
WP,0.75 (DIESEL) C0411-H1
ALT CON
Transfer box control module (D204)
WR,1.0 (PETROL-V8)
CAN IN +
C0872-A4 YN,MAPAC C1854-4
R,50.0 (PETROL)
WG,0.75 (DIESEL) C2518-F2
ALT MON
C0053-3
CAN IN -
C0872-A3 YB,MAPAC C1854-1
WG,1.0 (PETROL-V8)
NG,0.5 C2724-5 C2725-5
BATT SENSE
C0053-1
R,0.75 C2273-3 C2274-3
Engine control module (ECM) (D131)
C0634-96
ALT_CON
CAN OUT +
C0635-57 YN,MAPL SJ176
CAN OUT -
C0635-44 YB,MAPL SJ177
C0634-3
ALT_MON
Battery Junction Box (P108)
R,0.5D (DIESEL)
FUSE 20E
C0570-175
5.0 Amps
NG,0.5D (PETROL-V8)
CAN IN +
C0635-58 YN,MAPM C2365-4 C2366-4
C0632-1
LINK 11E
C0570-114
N,4.0D
C2444-4 C2443-4
CAN IN -
C0635-45 YB,MAPM C2365-5 C2366-5
30.0 Amps
N,4.0D
Instrument cluster (J100)
Switch-Ignition (S176)
Ignition/no charge warning indicator (J14)
SJ730 YW,MAPD C0230-17
C0230-1 YN,MAPA SJ850
C0028-4
CRANK
C0028-7 WR,2.5D
SJ731 YU,MAPD C0230-18
C0230-2 YB,MAPA SJ860
Central Junction Box (P101)
Central Junction Box (D162)
C0582-5
CAN -
C0580-1 YU,MAPX C1167-7 C1165-7
CAN +
C0580-15 YW,MAPX C1167-6 C1165-6